

www.lanberg.eu

Wi-Fi USB Adapter

Quick Installation Guide

www.lanberg.eu

PRODUCT & SUPPORT INFORMATION

© Lanberg. All rights reserved. Lanberg name and logo, and all related product and service names, design marks and slogans are the trademarks or registered trademarks of Lanberg. All other product and service marks contained herein are the trademarks of their respective owners.

TABLE OF CONTENTS

EN - User Manual 2

FR - Manuel de l'Utilisateur 4

ES - Manual de usuario 6

PT - Manual do usuário 8

DE - Benutzerhandbuch 10

SE - Användarmanual 12

IT - Manuale d'uso 14

PL - Instrukcja obsługi 16

CZ - Návod k použití 18

SK - Návod na použitie 20

RO - Manual de utilizare 22

BG - Ръководство за употреба 24

RS - Упутство за коришћење 26

HU - Használati utasítás 28

RU - Руководство пользователя 30

GR - Εγχειρίδιο χρήστη 32

EN - USER MANUAL

1. Connecting the device to the computer
We recommend connecting the device to a USB port matching the specification (2.0 or 3.0). You can do this in two ways:

Option 1: *Connect the network adapter directly to a USB port on your computer.*

Option 2: *Use the USB extension cable, if included in the product set.*

2. Downloading and installing drivers

Option 1: *Depending on the model, the network adapter may appear as mass storage with files after connection.*

Option 2: *Insert the CD provided in the packaging into your CD/DVD/Blu-ray drive.*

Option 3: *Download drivers using the QR code or directly from the manufacturer's website: www.lanberg.eu/support.*

Driver installation:

1. Run the SetupWIFI file.
2. Follow the instructions displayed during the installation process.

3. Connecting to a wireless network

1. Click on the wireless network icon on the taskbar (Internet access).
2. Once the scan of available networks has started, select your network.
3. Connect the device to the selected WIFI network by entering its password.

Handling multiple network cards: *The system is adapted for simultaneous operation with two network cards. In case of connectivity problems, ensure that the Lanberg adapter is correctly selected as the active device in the operating system's network settings. If the computer uses more than one network card, check in the connection settings which one is currently connected to your Wi-Fi network.*

4. Troubleshooting

In case of problems If you encounter problems with the correct installation, download, adapter connection or improper operation of the adapter, please contact us at the e-mail address below: support@lanberg.pl.

Hereby, IMPAKT S.A. declares that the device NC-0150-WI/NC-0150-WE/NC-0300-WI/NC-0300-WIE/NC-1200-WI/NC-1200-WIE/NC-3000-WI/NC-1800-WI/NC-6500-WI is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU (RED). The full CE declaration of conformity is available at www.impakt.com.pl in the product tab.

Maximum emitted radio frequency power: *20.00 dBm NC-0150-WI/NC-0150-WE/NC-0300-WI/NC-0300-WIE/NC-1200-WI/NC-1200-WIE/NC-3000-WI/NC-1800-WI/NC-6500-WI*

Safety Instructions for using the wireless USB network card

1. Models of the NC-XXXX series devices do not pose a threat to the user. They are powered by a safe, non-hazardous voltage, according to the port specification. They should not be connected to sockets other than those indicated.
2. The product must not be operated in places with a strong electromagnetic field or in places legally not intended for it.
3. Use the device in accordance with its intended purpose and specification. Do not allow it to be flooded, dusted, damaged, disassembled, or modified. Any such action may change the operating characteristics of the device and lead to use not intended by the manufacturer.
4. Do not use the device in places where flammable substances are present.
5. Protect the device from access by children or unauthorized persons.
6. Disconnect the device from the power source before attempting to move it or perform any technical operations on it.

FR - MANUEL DE L'UTILISATEUR

1. Connexion de l'appareil à l'ordinateur

Nous vous recommandons de connecter l'appareil à un port USB correspondant à la spécification (2.0 ou 3.0). Vous pouvez le faire de deux manières :

Option 1 : *Connectez directement l'adaptateur réseau à un port USB de votre ordinateur.*

Option 2 : *Utilisez la rallonge USB si elle est incluse dans le kit produit.*

2. Téléchargement et installation des pilotes

Option 1 : *Selon le modèle, l'adaptateur réseau peut apparaître comme un périphérique de stockage de masse avec des fichiers après la connexion.*

Option 2 : *Insérez le CD fourni dans l'emballage dans votre lecteur CD/DVD/Blu-ray.*

Option 3 : *Téléchargez les pilotes via le code QR ou directement sur le site du fabricant : www.lanberg.eu/wsparcie.*

Installation des pilotes:

1. Exécutez le fichier SetupWIFI.
2. Suivez les instructions affichées pendant le processus d'installation.

3. Connexion à un réseau sans fil

1. Cliquez sur l'icône du réseau sans fil dans la barre des tâches (Accès à Internet).
2. Après la recherche des réseaux disponibles, sélectionnez votre réseau Wi-Fi.
3. Connectez l'appareil au réseau Wi-Fi choisi en saisissant le mot de passe d'accès.

Gestion de plusieurs cartes réseau : *Le système est adapté à un fonctionnement simultané avec deux cartes réseau. En cas de problèmes de connectivité, assurez-vous que l'adaptateur Lanberg est correctement sélectionné comme périphérique actif dans les paramètres réseau du système d'exploitation. Si l'ordinateur utilise plus d'une carte réseau, vérifiez dans les paramètres de connexion laquelle est actuellement connectée à votre réseau Wi-Fi.*

4. En cas de problème

Si vous rencontrez des problèmes lors de l'installation, du téléchargement, de la connexion de l'adaptateur ou si l'adaptateur ne fonctionne pas correctement, veuillez nous contacter à l'adresse e-mail suivante : support@lanberg.pl.

Par la présente, IMPAKT S.A. déclare que l'appareil NC-0150-WI/NC-0150-WE/NC-0300-WI/NC-0300-WIE/NC-1200-WI/NC-1200-WIE/NC-3000-WI/NC-1800-WI/NC-6500-WI est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE (RED). La déclaration de conformité CE complète est disponible sur le site www.impakt.com.pl dans l'onglet du produit.

Puissance de radiofréquence émise maximale : *20.00 dBm NC-0150-WI/NC-0150-WE/NC-0300-WI/NC-0300-WIE/NC-1200-WI/NC-1200-WIE/NC-3000-WI/NC-1800-WI/NC-6500-WI*

Règles de sécurité pour l'utilisation de la carte réseau USB sans fil :

1. Les modèles de la série NC-XXXX ne constituent pas une menace pour l'utilisateur. Ils sont alimentés par une tension de sécurité, conformément à la spécification du port. Ils ne doivent pas être branchés sur d'autres prises que celles indiquées.
2. Le produit ne doit pas être utilisé dans des endroits présentant un fort champ électromagnétique ni dans des endroits légalement non prévus à cet effet.
3. Utilisez l'appareil conformément à sa destination et à ses spécifications. Ne le laissez pas être inondé, empoussiéré, endommagé, démonté ou modifié. Toute action de ce type peut modifier les caractéristiques de fonctionnement de l'appareil et conduire à une utilisation non conforme aux intentions du fabricant.
4. Ne pas utiliser l'appareil en présence de substances inflammables.
5. Sécuriser l'appareil hors de portée des enfants ou des personnes non autorisées.
6. Débranchez l'appareil de la source d'alimentation avant de tenter de le déplacer ou d'y effectuer toute opération technique.

ES - MANUAL DE USUARIO

1. Conexión del dispositivo al ordenador

Recomendamos conectar el dispositivo a un puerto USB que cumpla con la especificación (2.0 o 3.0). Puede hacerlo de dos formas:

Opción 1: *Conecte el adaptador de red directamente a un puerto USB de su ordenador.*

Opción 2: *Utilice el cable de extensión USB, si se incluye en el conjunto del producto.*

2. Descarga e instalación de controladores

Opción 1: *Dependiendo del modelo, el adaptador de red puede aparecer como un dispositivo de almacenamiento masivo con archivos después de conectarlo.*

Opción 2: *Inserte el CD incluido en el paquete en su unidad de CD/DVD/Blu-ray.*

Opción 3: *Descargue los controladores mediante el código QR o directamente desde el sitio web del fabricante: www.lanberg.eu/wsparcie.*

Instalación de controladores:

1. Ejecute el archivo SetupWIFI.
2. Siga las instrucciones mostradas durante el proceso de instalación.

3. Conexión a una red inalámbrica

1. Haga clic en el icono de red inalámbrica en la barra de tareas (Acceso a Internet).
2. Después de escanear las redes disponibles, seleccione su red Wi-Fi.
3. Conecte el dispositivo a la red Wi-Fi elegida ingresando la contraseña de acceso.

Gestión de varias tarjetas de red: *El sistema está adaptado para el funcionamiento simultáneo con dos tarjetas de red. En caso de problemas de conectividad, asegúrese de que el adaptador Lanberg esté correctamente seleccionado como dispositivo activo en la configuración de red del sistema operativo. Si el ordenador utiliza más de una tarjeta de red, compruebe en la configuración de conexiones cuál está conectada actualmente a su red Wi-Fi.*

4. En caso de problemas

Si tiene algún problema con el proceso de instalación, descarga, conexión o mal funcionamiento del adaptador, póngase en contacto con nosotros en la siguiente dirección de correo electrónico: support@lanberg.pl.

Por la presente, IMPAKT S.A. declara que el dispositivo NC-0150-WI/NC-0150-WE/NC-0300-WI/NC-0300-WIE/NC-1200-WI/NC-1200-WIE/NC-3000-WI/NC-1800-WI/NC-6500-WI cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva 2014/53/UE (RED). La declaración de conformidad CE completa está disponible en www.impakt.com.pl en la pestaña del producto.

Potencia máxima de radiofrecuencia emitida: *20.00 dBm NC-0150-WI/NC-0150-WE/NC-0300-WI/NC-0300-WIE/NC-1200-WI/NC-1200-WIE/NC-3000-WI/NC-1800-WI/NC-6500-WI*

Reglas de seguridad para el uso de la tarjeta de red USB inalámbrica:

1. Los modelos de la serie NC-XXXX no suponen una amenaza para el usuario. Se alimentan con un voltaje seguro, de acuerdo con la especificación del puerto. No deben conectarse a enchufes distintos a los indicados.
2. El producto no debe operarse en lugares con un fuerte campo electromagnético ni en lugares legalmente no destinados para ello.
3. Utilice el dispositivo de acuerdo con su propósito y especificaciones. No permita que se inunde, se llene de polvo, se dañe, se desmonte o se modifique. Cualquier acción de este tipo puede cambiar las características de funcionamiento del dispositivo y conducir a un uso no previsto por el fabricante.
4. No utilice el dispositivo en lugares donde haya sustancias inflamables.
5. Proteja el dispositivo del acceso de niños o personas no autorizadas.
6. Desconecte el dispositivo de la fuente de alimentación antes de intentar moverlo o realizar cualquier operación técnica en él.

PT - MANUAL DO USUÁRIO

1. Conectando o dispositivo ao computador

Recomendamos conectar o dispositivo a uma porta USB que corresponda à especificação (2.0 ou 3.0). Pode fazer isto de duas formas:

Opção 1: *Ligue o adaptador de rede diretamente a uma porta USB do seu computador.*

Opção 2: *Utilize o cabo de extensão USB, se incluído no conjunto do produto.*

2. Download e instalação de drivers

Opção 1: *Dependendo do modelo, o adaptador de rede pode aparecer como armazenamento em massa com ficheiros após a ligação.*

Opção 2: *Insira o CD fornecido na embalagem na sua unidade de CD/DVD/Blu-ray.*

Opção 3: *Transfira os controladores através do código QR ou diretamente do site do fabricante: www.lanberg.eu/wsparcie.*

Instalação dos drivers:

1. Execute o arquivo SetupWIFI.
2. Siga as instruções exibidas durante o processo de instalação.

3. Conectando-se a uma rede sem fio

1. Clique no ícone da rede sem fio na barra de tarefas (Acesso à Internet).
2. Após a varredura das redes disponíveis, selecione sua rede Wi-Fi.
3. Conecte o dispositivo à rede Wi-Fi escolhida, inserindo a senha de acesso.

Gerir várias placas de rede: *O sistema está adaptado para o funcionamento simultâneo com duas placas de rede. Em caso de problemas de conectividade, certifique-se de que o adaptador Lanberg está corretamente selecionado como dispositivo ativo nas definições de rede do sistema operativo. Se o computador utilizar mais do que uma placa de rede, verifique nas definições de ligação qual delas está atualmente ligada à sua rede Wi-Fi.*

4. Em caso de problemas

Se encontrar problemas com o processo de instalação, download, conexão do adaptador ou se o adaptador não estiver funcionando corretamente, entre em contato conosco no seguinte endereço de e-mail: support@lanberg.pl.

A IMPAKT S.A. declara que o dispositivo NC-0150-WI/NC-0150-WE/NC-0300-WI/NC-0300-WIE/NC-1200-WI/NC-1200-WIE/NC-3000-WI/NC-1800-WI/NC-6500-WI está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53/UE (RED). A declaração de conformidade CE completa encontra-se disponível em www.impakt.com.pl no separador do produto.

Potência máxima de radiofrequência emitida: *20.00 dBm NC-0150-WI/NC-0150-WE/ NC-0300-WI/NC-0300-WIE/NC-1200-WI/NC-1200-WIE/NC-3000-WI/NC-1800-WI/NC-6500-WI*

Regras de segurança para a utilização da placa de rede USB sem fios:

1. Os modelos da série NC-XXXX não representam uma ameaça para o utilizador. São alimentados por uma tensão de segurança, de acordo com a especificação do porto. Não devem ser ligados a tomadas diferentes das indicadas.
2. O produto não deve ser operado em locais com forte campo eletromagnético nem em locais legalmente não previstos para tal.
3. Utilize o dispositivo de acordo com a sua finalidade e especificações. Não permita que seja inundado, fique coberto de pó, seja danificado, desmontado ou modificado. Qualquer ação deste tipo pode alterar as características de funcionamento do dispositivo e levar a uma utilização não prevista pelo fabricante.
4. Não utilize o dispositivo em locais onde existam substâncias inflamáveis.
5. Proteja o dispositivo do acesso de crianças ou pessoas não autorizadas.
6. Desligue o dispositivo da fonte de alimentação antes de tentar movê-lo ou realizar qualquer operação técnica no mesmo.

DE - BENUTZERHANDBUCH

1. Anschließen des Geräts an den Computer

Wir empfehlen, das Gerät an einen USB-Anschluss anzuschließen, der der Spezifikation entspricht (2.0 oder 3.0). Sie können dies auf zwei Arten tun:

Variante 1: *Schließen Sie den Netzwerkadapter direkt an einen USB-Anschluss Ihres Computers an.*

Variante 2: *Verwenden Sie das USB-Verlängerungskabel, falls es im Lieferumfang enthalten ist.*

2. Herunterladen und Installieren von Treibern

Variante 1: *Je nach Modell kann der Netzwerkadapter nach dem Anschließen als Massenspeicher mit Dateien erscheinen.*

Variante 2: *Legen Sie die mitgelieferte CD in Ihr CD/DVD/Blu-ray-Laufwerk ein.*

Variante 3: *Laden Sie die Treiber über den QR-Code oder direkt von der Website des Herstellers herunter: www.lanberg.eu/wsparcie.*

Treiberinstallation:

1. Führen Sie die Datei SetupWIFI aus.
2. Folgen Sie den Anweisungen, die während des Installationsvorgangs angezeigt werden.

3. Verbindung zu einem drahtlosen Netzwerk

1. Klicken Sie auf das Symbol für das drahtlose Netzwerk in der Taskleiste (Internetverbindung).
2. Wählen Sie nach dem Scannen der verfügbaren Netzwerke Ihr Wi-Fi-Netzwerk aus.
3. Verbinden Sie das Gerät mit dem ausgewählten Wi-Fi-Netzwerk, indem Sie das Zugangspasswort eingeben.

Umgang mit mehreren Netzwerkkarten: *Das System ist für den gleichzeitigen Betrieb mit zwei Netzwerkkarten ausgelegt. Falls Verbindungsprobleme auftreten, stellen Sie sicher, dass der Lanberg-Adapter in den Netzwerkeinstellungen des Betriebssystems korrekt als aktives Gerät ausgewählt ist. Wenn der Computer mehr als eine Netzwerkkarte verwendet, prüfen Sie in den Verbindungseinstellungen, welche davon aktuell mit Ihrem Wi-Fi-Netzwerk verbunden ist.*

4. Bei Problemen

Wenn Sie Probleme mit dem Installationsprozess, dem Herunterladen, der Adapterverbindung oder dem ordnungsgemäßen Betrieb des Adapters haben, wenden Sie sich bitte an die folgende E-Mail-Adresse: support@lanberg.pl.

Hiermit erklärt IMPAKT S.A., dass das Gerät NC-0150-WI/NC-0150-WE/NC-0300-WI/NC-0300-WIE/NC-1200-WI/NC-1200-WIE/NC-3000-WI/NC-1800-WI/NC-6500-WI den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU (RED) entspricht. Die vollständige CE-Konformitätserklärung finden Sie unter www.impakt.com.pl auf der Produktseite.

Maximale abgestrahlte Hochfrequenzleistung: *20.00 dBm NC-0150-WI/NC-0150-WE/NC-0300-WI/NC-0300-WIE/NC-1200-WI/NC-1200-WIE/NC-3000-WI/NC-1800-WI/NC-6500-WI*

Sicherheitsregeln für die Verwendung der drahtlosen USB-Netzwerkkarte:

1. Modelle der NC-XXXX-Serie stellen keine Gefahr für den Benutzer dar. Sie werden gemäß der Port-Spezifikation mit einer sicheren, berührungsungefährlichen Spannung betrieben. Sie sollten nicht an andere als die angegebenen Buchsen angeschlossen werden.
2. Das Produkt darf nicht an Orten mit starken elektromagnetischen Feldern oder an gesetzlich nicht dafür vorgesehenen Orten betrieben werden.
3. Verwenden Sie das Gerät entsprechend seinem Verwendungszweck und seinen Spezifikationen. Lassen Sie nicht zu, dass es überflutet, verstaubt, beschädigt, zerlegt oder modifiziert wird. Jede derartige Maßnahme kann die Betriebseigenschaften des Geräts verändern und zu einer vom Hersteller nicht beabsichtigten Verwendung führen.
4. Verwenden Sie das Gerät nicht an Orten, an denen brennbare Substanzen vorhanden sind.
5. Schützen Sie das Gerät vor dem Zugriff durch Kinder oder unbefugte Personen.
6. Trennen Sie das Gerät von der Stromquelle, bevor Sie versuchen, es zu bewegen oder technische Eingriffe daran vorzunehmen.

SE - ANVÄNDARMANUAL

1. Ansluta enheten till datorn

Vi rekommenderar att du ansluter enheten till en USB-port som matchar specifikationen (2.0 eller 3.0). Du kan göra detta på två sätt:

Alternativ 1: *Anslut nätverksadaptern direkt till en USB-port på din dator.*

Alternativ 2: *Använd USB-förlängningskabeln om den ingår i produktsetet.*

2. Nedladdning och installation av drivrutiner

Alternativ 1: *Beroende på modell kan nätverksadaptern visas som masslagring med filer efter anslutning.*

Alternativ 2: *Sätt i CD-skivan som medföljer i förpackningen i din CD/DVD/Blu-ray-enhet.*

Alternativ 3: *Ladda ner drivrutiner med hjälp av QR-koden eller direkt från tillverkarens webbplats: www.lanberg.eu/wsparcie.*

Installation av drivrutiner:

1. Kör filen SetupWIFI.
2. Följ instruktionerna som visas under installationsprocessen.

3. Anslutning till ett trådlöst nätverk

1. Klicka på ikonen för det trådlösa nätverket i aktivitetsfältet (Internetåtkomst).
2. Efter att ha skannat de tillgängliga nätverken, välj ditt Wi-Fi-nätverk.
3. Anslut enheten till det valda Wi-Fi-nätverket genom att ange åtkomstlösenordet.

Hantering av flera nätverkskort: *Systemet är anpassat för samtidig drift med två nätverkskort. Vid problem med anslutningen, se till att Lanberg-adaptern är korrekt vald som aktiv enhet i operativsystemets nätverksinställningar. Om datorn använder mer än ett nätverkskort, kontrollera i anslutningsinställningarna vilket som för närvarande är anslutet till ditt Wi-Fi-nätverk.*

4. Vid problem

Om du stöter på problem med installationsprocessen, nedladdningen, adapteranslutningen eller om adaptern inte fungerar korrekt, kontakta oss på följande e-postadress: support@lanberg.pl.

Härmed intygar IMPAKT S.A. att enheten NC-0150-WI/NC-0150-WE/NC-0300-WI/NC-0300-WIE/NC-1200-WI/NC-1200-WIE/NC-3000-WI/NC-1800-WI/NC-6500-WI överensstämmer med de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU (RED). Den fullständiga CE-försäkran om överensstämmelse finns på www.impakt.com.pl under produktfliken.

Maximal utsänd radiofrekvenseffekt: *20.00 dBm NC-0150-WI/NC-0150-WE/NC-0300-WI/NC-0300-WIE/NC-1200-WI/NC-1200-WIE/NC-3000-WI/NC-1800-WI/NC-6500-WI*

Säkerhetsregler för användning av det trådlösa USB-nätverkskortet:

1. Modeller i NC-XXXX-serien utgör inget hot mot användaren. De drivs av en säker spänning i enlighet med portens specifikation. De får inte anslutas till andra uttag än de angivna.
2. Produkten får inte användas på platser med ett starkt elektromagnetiskt fält eller på platser som inte är lagligt avsedda för den.
3. Använd enheten i enlighet med dess avsedda syfte och specifikationer. Låt den inte översvämmas, bli dammig, skadas, tas isär eller modifieras. Sådana åtgärder kan förändra enhetens funktionsegenskaper och leda till användning som inte avsetts av tillverkaren.
4. Använd inte enheten på platser där brandfarliga ämnen finns.
5. Skydda enheten från åtkomst av barn eller obehöriga personer.
6. Koppla bort enheten från strömkällan innan du försöker flytta den eller utföra tekniska åtgärder på den.

IT - MANUALE D'USO

1. Collegamento del dispositivo al computer

Consigliamo di collegare il dispositivo a una porta USB conforme alle specifiche (2.0 o 3.0). È possibile farlo in due modi:

Opzione 1: *Collegare l'adattatore di rete direttamente a una porta USB del computer.*

Opzione 2: *Utilizzare il cavo di prolunga USB, se incluso nel set del prodotto.*

2. Download e installazione dei driver

Opzione 1: *A seconda del modello, l'adattatore di rete potrebbe apparire come dispositivo di archiviazione di massa con file dopo la connessione.*

Opzione 2: *Inserire il CD fornito nella confezione nell'unità CD/DVD/Blu-ray.*

Opzione 3: *Scaricare i driver utilizzando il codice QR o direttamente dal sito Web del produttore: www.lanberg.eu/wsparcie.*

Installazione dei driver:

1. Eseguire il file SetupWIFI.
2. Seguire le istruzioni visualizzate durante il processo di installazione.

3. Connessione a una rete wireless

1. Fare clic sull'icona della rete wireless sulla barra delle applicazioni (accesso a Internet).
2. Dopo la scansione delle reti disponibili, selezionare la propria rete Wi-Fi.
3. Collegare il dispositivo alla rete Wi-Fi scelta inserendo la password di accesso.

Gestione di più schede di rete: *Il sistema è adattato per il funzionamento simultaneo con due schede di rete. In caso di problemi di connettività, assicurarsi che l'adattatore Lanberg sia selezionato correttamente come dispositivo attivo nelle impostazioni di rete del sistema operativo. Se il computer utilizza più di una scheda di rete, verificare nelle impostazioni di connessione quale sia attualmente collegata alla rete Wi-Fi.*

4. In caso di problemi

Se riscontri problemi durante il processo di installazione, il download, il collegamento dell'adattatore o se l'adattatore non funziona correttamente, contattaci al seguente indirizzo e-mail: support@lanberg.pl.

Con la presente, IMPAKT S.A. dichiara che il dispositivo NC-0150-WI/NC-0150-WE/NC-0300-WI/NC-0300-WIE/NC-1200-WI/NC-1200-WIE/NC-3000-WI/NC-1800-WI/NC-6500-WI è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della Direttiva 2014/53/UE (RED). La dichiarazione di conformità CE completa è disponibile su www.impakt.com.pl nella scheda del prodotto.

Potenza massima a radiofrequenza emessa: *20.00 dBm NC-0150-WI/NC-0150-WE/NC-0300-WI/NC-0300-WIE/NC-1200-WI/NC-1200-WIE/NC-3000-WI/NC-1800-WI/NC-6500-WI*

Istruzioni di sicurezza per l'uso della scheda di rete USB wireless

1. I modelli della serie NC-XXXX non costituiscono una minaccia per l'utente. Sono alimentati da una tensione di sicurezza, conforme alle specifiche della porta. Non devono essere collegati a prese diverse da quelle indicate.
2. Il prodotto non deve essere utilizzato in luoghi con forte campo elettromagnetico o in luoghi non legalmente previsti.
3. Utilizzare il dispositivo in conformità alla sua destinazione d'uso e alle sue specifiche. Non permettere che venga allagato, impolverato, danneggiato, smontato o modificato. Qualsiasi azione di questo tipo può modificare le caratteristiche di funzionamento del dispositivo e portare a un uso non previsto dal produttore.
4. Non utilizzare il dispositivo in luoghi in cui sono presenti sostanze infiammabili.
5. Proteggere il dispositivo dall'accesso di bambini o persone non autorizzate.
6. Scollegare il dispositivo dalla fonte di alimentazione prima di tentare di spostarlo o di eseguire qualsiasi operazione tecnica su di esso.

PL - INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Podłączenie urządzenia do komputera

Zalecamy podłączyć urządzenie do portu USB dobranego do specyfikacji (2.0 lub 3.0)
Możesz to zrobić na dwa sposoby:

Wariant 1: *Bezpośrednio podłącz adapter karty sieciowej do portu USB w komputerze.*

Wariant 2: *Użyj przystawki z przewodem USB, jeśli jest ona dołączona do zestawu z produktem.*

2. Pobranie oraz instalacja sterowników

Wariant 1: *Karta sieciowa (w zależności od modelu) może po podłączeniu pojawić się jako pamięć masowa z plikami.*

Wariant 2: *Włóż do napędu CD/DVD/Blu-ray płytę CD dostarczoną w opakowaniu.*

Wariant 3: *Pobierz sterowniki za pomocą kodu QR lub bezpośrednio ze strony producenta: www.lanberg.eu/wsparcie.*

Instalacja sterowników:

1. Uruchom plik SetupWIFI.
2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w trakcie procesu instalacji.

3. Połączenie z siecią bezprzewodową

1. Kliknij ikonę sieci bezprzewodowej na pasku zadań (Dostęp do internetu).
2. Po uruchomieniu skanowania dostępnych sieci, wybierz swoją sieć WIFI.
3. Połącz urządzenie z wybraną siecią WIFI, wpisując hasło dostępu.

Obsługa wielu kart sieciowych: *System jest przystosowany do jednoczesnej pracy z dwiema kartami sieciowymi. W przypadku problemów z łącznością upewnij się, że adapter Lanberg jest poprawnie wybrany jako aktywne urządzenie w ustawieniach sieci systemu operacyjnego. Jeśli komputer korzysta z więcej niż jednej karty sieciowej, sprawdź w ustawieniach połączeń, która z nich jest aktualnie połączona z Twoją siecią Wi-Fi.*

4. W razie problemów

Jeśli pojawią się problemy z prawidłowym procesem instalacji, pobierania, połączenia adaptera lub z nieprawidłowym działaniem adaptera, prosimy o kontakt na poniższy adres e-mail: support@lanberg.pl.

Niniejszym IMPAKT S.A. oświadcza, że urządzenie NC-0150-WI/NC-0150-WE/NC-0300-WI/NC-0300-WIE/NC-1200-WI/NC-1200-WIE/NC-3000-WI/NC-1800-WI/NC-6500-WI jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE (RED). Pełna deklaracja zgodności CE znajduje się na stronie www.impakt.com.pl w zakładce produktu.

Maksymalna emitowana moc częstotliwości radiowej: *20.00 dBm NC-0150-WI/NC-0150-WE/NC-0300-WI/NC-0300-WIE/NC-1200-WI/NC-1200-WIE/NC-3000-WI/NC-1800-WI/NC-6500-WI*

Zasady bezpieczeństwa użytkowania bezprzewodowej karty sieciowej USB.

1. Modele urządzeń serii NC-XXXX nie stanowią zagrożenia dla użytkownika. Jest zasilane napięciem nieporażeniowym, zgodnie ze specyfikacją portu. Nie należy podłączać go do innych gniazd niż wskazane.
2. Produktu nie można uruchamiać w miejscach o silnym polu elektromagnetycznym ani w miejscach do tego prawnie nieprzeznaczonych.
3. Korzystaj z urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem i specyfikacją. Nie należy dopuszczać do jego zalania, zapylenia, uszkodzenia, demontażu ani modyfikacji. Każde takie działanie może zmienić charakterystykę pracy urządzenia i prowadzić do użytkowania niezgodnego z zamierzeniem producenta.
4. Nie stosować urządzenia w miejscach występowania substancji łatwopalnych.
5. Zabezpieczyć urządzenie przed dostępem dzieci lub osób niepowołanych.
6. Odpinamy urządzenie od źródła zasilania przed próbą przeniesienia lub wykonaniem jakichkolwiek technicznych operacji na nim.

CZ - NÁVOD K POUŽITÍ

1. Připojení zařízení k počítači

Doporučujeme připojit zařízení k portu USB, který odpovídá specifikaci (2.0 nebo 3.0). Můžete to provést dvěma způsoby:

Varianta 1: *Připojte síťový adaptér přímo k portu USB v počítači.*

Varianta 2: *Použijte prodlužovací USB kabel, pokud je součástí balení produktu.*

2. Stažení a instalace ovladačů

Varianta 1: *V závislosti na modelu se síťový adaptér může po připojení zobrazit jako velkokapacitní úložiště se soubory.*

Varianta 2: *Vložte CD dodané v balení do mechaniky CD/DVD/Blu-ray.*

Varianta 3: *Stáhněte ovladače pomocí QR kódu nebo přímo z webových stránek výrobce: www.lanberg.eu/wsparcie.*

Instalace ovladačů:

1. Spusťte soubor SetupWIFI.
2. Postupujte podle pokynů zobrazených během procesu instalace.

3. Připojení k bezdrátové síti

1. Klikněte na ikonu bezdrátové sítě na hlavním panelu (přístup k internetu).
2. Po vyhledání dostupných sítí vyberte svou Wi-Fi síť.
3. Připojte zařízení k vybrané Wi-Fi síti zadáním přístupového hesla.

Práce s více síťovými kartami: *Systém je uzpůsoben pro současný provoz se dvěma síťovými kartami. V případě problémů s připojením se ujistěte, že je adaptér Lanberg správně vybrán jako aktivní zařízení v nastavení sítě operačního systému. Pokud počítač používá více než jednu síťovou kartu, zkontrolujte v nastavení připojení, která z nich je aktuálně připojena k vaší síti Wi-Fi.*

4. V případě problémů

Pokud se vyskytnou problémy s instalačním procesem, stahováním, připojením adaptéru nebo pokud adaptér nefunguje správně, kontaktujte nás na následující e-mailové adrese: support@lanberg.pl.

Společnost IMPAKT S.A. tímto prohlašuje, že zařízení NC-0150-WI/NC-0150-WE/NC-0300-WI/NC-0300-WIE/NC-1200-WI/NC-1200-WIE/NC-3000-WI/NC-1800-WI/NC-6500-WI je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU (RED). Úplné prohlášení o shodě CE je k dispozici na www.impakt.com.pl v záložce produktu.

Maximální vyzařovaný vysokofrekvenční výkon: *20.00 dBm NC-0150-WI/NC-0150-WE/NC-0300-WI/NC-0300-WIE/NC-1200-WI/NC-1200-WIE/NC-3000-WI/NC-1800-WI/NC-6500-WI*

Bezpečnostní pravidla pro používání bezdrátové síťové karty USB:

1. Modely zařízení řady NC-XXXX nepředstavují pro uživatele hrozbu. Jsou napájeny bezpečným napětím v souladu se specifikací portu. Nesmí být připojeny k jiným zásuvkám, než je uvedeno.
2. Výrobek nesmí být provozován v místech se silným elektromagnetickým polem nebo v místech, která k tomu nejsou právně určena.
3. Zařízení používejte v souladu s jeho určením a specifikacemi. Nedovolte, aby došlo k jeho zaplavení, zaprášení, poškození, rozebrání nebo úpravám. Jakékoli takové jednání může změnit provozní vlastnosti zařízení a vést k použití, které výrobce nezamýšlel.
4. Nepoužívejte zařízení v místech, kde se vyskytují hořlavé látky.
5. Chraňte zařízení před přístupem dětí nebo neoprávněných osob.
6. Před pokusem o přesun zařízení nebo prováděním jakýchkoli technických operací jej odpojte od zdroje napájení.

SK - NÁVOD NA POUŽITIE

1. Pripojenie zariadenia k počítaču

Odporúčame pripojiť zariadenie k portu USB, ktorý zodpovedá špecifikácii (2.0 alebo 3.0). Môžete to urobiť dvoma spôsobmi:

Variant 1: *Pripojte sieťový adaptér priamo k portu USB v počítači.*

Variant 2: *Použite predlžovací USB kábel, ak je súčasťou balenia produktu.*

2. Stiahnutie a inštalácia ovládačov

Variant 1: *V závislosti od modelu sa sieťový adaptér môže po pripojení zobraziť ako veľkokapacitné úložisko so súbormi.*

Variant 2: *Vložte CD dodané v balení do mechaniky CD/DVD/Blu-ray.*

Variant 3: *Prevzatie ovládačov pomocou QR kódu alebo priamo z webovej stránky výrobcu: www.lanberg.eu/wsparcie.*

Inštalácia ovládačov:

1. Spustite súbor SetupWIFI.
2. Postupujte podľa pokynov zobrazených počas inštalácie.

3. Pripojenie k bezdrôtovej sieti

1. Kliknite na ikonu bezdrôtovej siete na paneli úloh (prístup na internet).
2. Po vyhľadaní dostupných sietí vyberte svoju Wi-Fi sieť.
3. Pripojte zariadenie k vybranej Wi-Fi sieti zadaním prístupového hesla.

Práca s viacerými sieťovými kartami: *Systém je prispôsobený na súčasnú prevádzku s dvoma sieťovými kartami. V prípade problémov s pripojením sa uistite, že je adaptér Lanberg správne vybratý ako aktívne zariadenie v nastaveniach siete operačného systému. Ak počítač používa viac ako jednu sieťovú kartu, skontrolujte v nastaveniach pripojenia, ktorá z nich je aktuálne pripojená k vašej sieti Wi-Fi.*

4. V prípade problémov

Ak sa vyskytnú problémy s inštalačným procesom, sťahovaním, pripojením adaptéra alebo ak adaptér nefunguje správne, kontaktujte nás na nasledujúcej e-mailovej adrese: support@lanberg.pl.

Spoločnosť IMPAKT S.A. týmto vyhlasuje, že zariadenie NC-0150-WI/NC-0150-WE/NC-0300-WI/NC-0300-WIE/NC-1200-WI/NC-1200-WIE/NC-3000-WI/NC-1800-WI/NC-6500-WI je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/EÚ (RED). Úplné vyhlásenie o zhode CE je k dispozícii na www.impakt.com.pl v záložke produktu.

Maximálny vyžarovaný rádiofrekvenčný výkon: *20.00 dBm NC-0150-WI/NC-0150-WE/NC-0300-WI/NC-0300-WIE/NC-1200-WI/NC-1200-WIE/NC-3000-WI/NC-1800-WI/NC-6500-WI*

Bezpečnostné pravidlá pre používanie bezdrôtovej sieťovej karty USB:

1. Modely zariadení série NC-XXXX nepredstavujú pre používateľa hrozbu. Sú napájané bezpečným napätím v súlade so špecifikáciou portu. Nesmú sa pripájať k iným zásuvkám, ako je uvedené.
2. Výrobok sa nesmie prevádzkovať na miestach so silným elektromagnetickým poľom alebo na miestach, ktoré na to nie sú právne určené.
3. Zariadenie používajte v súlade s jeho určením a špecifikáciami. Nedovoľte, aby došlo k jeho zaplaveniu, zaprášeniu, poškodeniu, rozobraniu alebo úpravám. Akékoľvek takéto konanie môže zmeniť prevádzkové vlastnosti zariadenia a viesť k použitiu, ktoré výrobca nezamýšľal.
4. Nepoužívajte zariadenie na miestach, kde sa vyskytujú horľavé látky.
5. Chráňte zariadenie pred prístupom detí alebo neoprávnených osôb.
6. Pred pokusom o presun zariadenia alebo vykonávaním akýchkoľvek technických operácií ho odpojte od zdroja napájania.

RO - MANUAL DE UTILIZARE

1. Conectarea dispozitivului la computer

Recomandăm conectarea dispozitivului la un port USB care respectă specificația (2.0 sau 3.0). Puteți face acest lucru în două moduri:

Varianta 1: *Conectați adaptorul de rețea direct la un port USB al computerului.*

Varianta 2: *Utilizați cablul prelungitor USB, dacă este inclus în setul produsului.*

2. Descărcarea și instalarea driverelor

Varianta 1: *În funcție de model, adaptorul de rețea poate apărea ca stocare în masă cu fișiere după conectare.*

Varianta 2: *Introduceți CD-ul furnizat în ambalaj în unitatea CD/DVD/Blu-ray.*

Varianta 3: *Descărcați driverele folosind codul QR sau direct de pe site-ul producătorului: www.lanberg.eu/wsparcie.*

Instalarea driverelor:

1. Rulați fișierul SetupWIFI.
2. Urmați instrucțiunile afișate în timpul procesului de instalare.

3. Conectarea la o rețea wireless

1. Faceți clic pe pictograma rețelei wireless de pe bara de activități (acces la Internet).
2. După scanarea rețelelor disponibile, selectați rețeaua dvs. Wi-Fi.
3. Conectați dispozitivul la rețeaua Wi-Fi aleasă introducând parola de acces.

Gestionarea mai multor plăci de rețea: *Sistemul este adaptat pentru funcționarea simultană cu două plăci de rețea. În caz de probleme de conectivitate, asigurați-vă că adaptorul Lanberg este selectat corect ca dispozitiv activ în setările de rețea ale sistemului de operare. Dacă computerul folosește mai mult de o placă de rețea, verificați în setările de conexiune care dintre ele este conectată în prezent la rețeaua Wi-Fi.*

4. În caz de probleme

Dacă întâmpinați probleme cu procesul de instalare, descărcarea, conectarea adaptorului sau dacă adaptorul nu funcționează corect, vă rugăm să ne contactați la următoarea adresă de e-mail: support@lanberg.pl.

Prin prezenta, IMPAKT S.A. declară că dispozitivul NC-0150-WI/NC-0150-WE/NC-0300-WI/NC-0300-WIE/NC-1200-WI/NC-1200-WIE/NC-3000-WI/NC-1800-WI/NC-6500-WI este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/UE (RED). Declarația completă de conformitate CE este disponibilă pe www.impakt.com.pl în fila produsului.

Puterea maximă de radiofrecvență emisă: *20.00 dBm NC-0150-WI/NC-0150-WE/NC-0300-WI/NC-0300-WIE/NC-1200-WI/NC-1200-WIE/NC-3000-WI/NC-1800-WI/NC-6500-WI*

Reguli de siguranță pentru utilizarea plăcii de rețea USB wireless:

1. Modelele de dispozitive din seria NC-XXXX nu reprezintă o amenințare pentru utilizator. Sunt alimentate cu o tensiune sigură, conform specificațiilor portului. Nu trebuie conectate la alte prize decât cele indicate.
2. Produsul nu trebuie operat în locuri cu un câmp electromagnetic puternic sau în locuri care nu sunt destinate legal pentru acest lucru.
3. Utilizați dispozitivul în conformitate cu scopul și specificațiile sale. Nu permiteți să fie inundat, acoperit de praf, deteriorat, dezasamblat sau modificat. Orice astfel de acțiune poate schimba caracteristicile de funcționare ale dispozitivului și poate duce la o utilizare neintenționată de către producător.
4. Nu utilizați dispozitivul în locuri unde sunt prezente substanțe inflamabile.
5. Protejați dispozitivul de accesul copiilor sau al persoanelor neautorizate.
6. Deconectați dispozitivul de la sursa de alimentare înainte de a încerca să îl mutați sau de a efectua orice operațiuni tehnice asupra lui.

BG - РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

1. Свързване на устройството с компютъра

Препоръчваме да свържете устройството към USB порт, отговарящ на спецификацията (2.0 или 3.0). Можете да направите това по два начина:

Вариант 1: *Свържете мрежовия адаптер директно към USB порт на вашия компютър.*

Вариант 2: *Използвайте USB удължителния кабел, ако е включен в комплекта на продукта.*

2. Изтегляне и инсталиране на драйвери

Вариант 1: *В зависимост от модела, мрежовият адаптер може да се появи като устройство за масово съхранение с файлове след свързване.*

Вариант 2: *Поставете CD диска, предоставен в опаковката, във вашето CD/DVD/Blu-ray устройство.*

Вариант 3: *Изтеглете драйверите чрез QR кода или директно от уебсайта на производителя: www.lanberg.eu/wsparcie.*

Инсталиране на драйвери:

1. Стартирайте файла SetupWIFI.
2. Следвайте инструкциите, показани по време на инсталационния процес.

3. Свързване към безжична мрежа

1. Щракнете върху иконата на безжичната мрежа в лентата на задачите (достъп до интернет).
2. След сканиране на наличните мрежи, изберете вашата Wi-Fi мрежа.
3. Свържете устройството към избраната Wi-Fi мрежа, като въведете паролата за достъп.

Работа с няколко мрежови карти: *Системата е адаптирана за едновременна работа с две мрежови карти. В случай на проблеми с свързаността, уверете се, че адаптерът Lanberg е правилно избран като активно устройство в мрежовите настройки на операционната система. Ако компютърът използва повече от една мрежова карта, проверете в настройките за свързване коя от тях е свързана в момента към вашата Wi-Fi мрежа.*

4. Отстраняване на неизправности

Ако срещнете проблеми с процеса на инсталация, изтеглянето, свързването на адаптера или ако адаптерът не функционира правилно, моля, свържете се с нас на следния имейл адрес: support@lanberg.pl.

С настоящото IMPAKT S.A. декларира, че устройството NC-0150-WI/NC-0150-WE/NC-0300-WI/NC-0300-WIE/NC-1200-WI/NC-1200-WIE/NC-3000-WI/NC-1800-WI/NC-6500-WI е в съответствие със съществените изисквания и други приложими разпоредби на Директива 2014/53/EC (RED). Пълната CE декларация за съответствие е достъпна на www.impakt.com.pl в раздела на продукта.

Максимална излъчена радиочестотна мощност: *20.00 dBm NC-0150-WI/NC-0150-WE/NC-0300-WI/NC-0300-WIE/NC-1200-WI/NC-1200-WIE/NC-3000-WI/NC-1800-WI/NC-6500-WI*

Правила за безопасност при използване на безжичната USB мрежова карта:

1. Моделите устройства от серията NC-XXXX не представляват заплаха за потребителя. Захранват се с безопасно напрежение, в съответствие със спецификацията на порта. Не трябва да се свързват към контакти, различни от посочените.
2. Продуктът не трябва да се използва на места със силно електромагнитно поле или на места, които не са законово предназначени за това.
3. Използвайте устройството в съответствие с неговото предназначение и спецификации. Не позволявайте да бъде наводнено, прашно, повредено, разглобено или модифицирано. Всяко подобно действие може да промени работните характеристики на устройството и да доведе до употреба, несъобразена с намеренията на производителя.
4. Не използвайте устройството на места, където има запалими вещества.
5. Защитете устройството от достъп на деца или неупълномощени лица.
6. Изключете устройството от източника на захранване, преди да се опитате да го преместите или да извършвате каквито и да било технически операции по него.

RS - УПУТСТВО ЗА КОРИШЋЕЊЕ

1. Повезивање уређаја са рачунаром

Препоручујемо повезивање уређаја на USB порт који одговара спецификацији (2.0 или 3.0). То можете учинити на два начина:

Варијанта 1: *Повежите мрежни адаптер директно на USB порт вашег рачунара.*

Варијанта 2: *Користите продужни USB кабл, ако је укључен у комплет производа.*

2. Преузимање и инсталирање драјвера

Варијанта 1: *У зависности од модела, мрежни адаптер се након повезивања може појавити као уређај за масовно складиштење са фајловима.*

Варијанта 2: *Убаците CD који се налази у паковању у свој CD/DVD/Blu-ray уређај.*

Варијанта 3: *Преузмите драјвере помоћу QR кода или директно са веб локације произвођача: www.lanberg.eu/wsparcie.*

Инсталација драјвера:

1. Покрените датотеку SetupWIFI.
2. Следите упутства приказана током процеса инсталације.

3. Повезивање на бежичну мрежу

1. Кликните на иконицу бежичне мреже на траци са задачама (приступ Интернету).
2. Након скенирања доступних мрежа, изаберите вашу Wi-Fi мрежу.
3. Повежите уређај са изабраном Wi-Fi мрежом уношењем лозинке за приступ.

Управљање са више мрежних картица: *Систем је прилагођен за истовремени рад са две мрежне картице. У случају проблема са везом, уверите се да је Lanberg адаптер правилно изабран као активни уређај у мрежним подешавањима оперативног система. Ако рачунар користи више од једне мрежне картице, проверите у подешавањима везе која је тренутно повезана на вашу Wi-Fi мрежу.*

4. У случају проблема

Ако имате проблема са процесом инсталације, преузимањем, повезивањем адаптера или ако адаптер не функционише исправно, молимо вас да нас контактирате на следећој адреси електронске поште: support@lanberg.pl

Овим IMPAKT S.A. изјављује да је уређај NC-0150-WI/NC-0150-WE/NC-0300-WI/NC-0300-WIE/NC-1200-WI/NC-1200-WIE/NC-3000-WI/NC-1800-WI/NC-6500-WI у складу са основним захтевима и другим релевантним одредбама Директиве 2014/53/ЕУ (RED). Комплетна CE декларација о усаглашености доступна је на www.impakt.com.pl у картици производа.

Максимална емитована радиофреквентна снага: *20.00 dBm NC-0150-WI/NC-0150-WE/NC-0300-WI/NC-0300-WIE/NC-1200-WI/NC-1200-WIE/NC-3000-WI/NC-1800-WI/NC-6500-WI*

Безбедносна правила за коришћење бежичне USB мрежне картице:

1. Модели уређаја серије NC-XXXX не представљају претњу за корисника. Напајају се безбедним напоном, у складу са спецификацијом порта. Не би требало да се спајају у друге утичнице осим наведених.
2. Производ се не сме користити на местима са јаким електромагнетним пољем или на местима која за то нису законски предвиђена.
3. Користите уређај у складу са његовом наменом и спецификацијама. Не дозволите да буде поплављен, прашњав, оштећен, растављен или модификован. Свака таква радња може променити радне карактеристике уређаја и довести до употребе коју произвођач није предвидео.
4. Не користите уређај на местима где су присутне запаљиве супстанце.
5. Заштитите уређај од приступа деце или неовлашћених лица.
6. Искључите уређај из извора напајања пре него што покушате да га преместите или обавите било какве техничке операције на њему.

HU - HASZNÁLATI UTASÍTÁS

1. Az eszköz csatlakoztatása a számítógéphez

Javasoljuk, hogy a készüléket olyan USB-portba csatlakoztassa, amely megfelel a specifikációnak (2.0 vagy 3.0). Ezt kétféleképpen teheti meg:

1. változat: *Csatlakoztassa a hálózati adaptert közvetlenül a számítógép egyik USB-portjához.*

2. változat: *Használja az USB-hosszabbítót, ha az a termékkészletben található.*

2. Illesztőprogramok letöltése és telepítése

1. változat: *A modelltől függően a hálózati adapter csatlakoztatás után fájlokat tartalmazó háttértárként jelenhet meg.*

2. változat: *Helyezze a csomagolásban mellékelt CD-t a CD/DVD/Blu-ray meghajtóba.*

3. változat: *Töltse le az illesztőprogramokat a QR-kód segítségével vagy közvetlenül a gyártó webhelyéről: www.lanberg.eu/wsparcie.*

Illesztőprogram telepítése:

1. 1. Futtassa a SetupWIFI fájlt.
2. 2. Kövesse a telepítési folyamat során megjelenő utasításokat

3. Csatlakozás vezeték nélküli hálózatra

1. Kattintson a vezeték nélküli hálózat ikonra a tálcán (internet hozzáférés).
2. A rendelkezésre álló hálózatok beolvasása után válassza ki Wi-Fi hálózatát.
3. Csatlakoztassa az eszközt a kiválasztott Wi-Fi hálózathoz az hozzáférési jelszó megadásával.

Több hálózati kártya kezelése: *A rendszer két hálózati kártyával történő egyidejű működésre is alkalmas. Csatlakozási problémák esetén győződjön meg arról, hogy a Lanberg adapter megfelelően van-e kiválasztva aktív eszközként az operációs rendszer hálózati beállításaiban. Ha a számítógép egynél több hálózati kártyát használ, ellenőrizze a kapcsolat beállításaiban, hogy melyik csatlakozik éppen a Wi-Fi hálózathoz.*

4. Hibaelhárítás

Ha problémákat tapasztal a telepítési folyamat során, a letöltéssel, az adapter csatlakoztatásával, vagy ha az adapter nem működik megfelelően, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk az alábbi e-mail címen: support@lanberg.pl.

Az IMPAKT S.A. ezennel kijelenti, hogy a NC-0150-WI/NC-0150-WE/NC-0300-WI/NC-0300-WIE/NC-1200-WI/NC-1200-WIE/NC-3000-WI/NC-1800-WI/NC-6500-WI készülék megfelel a 2014/53/EU irányelv (RED) alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A teljes CE megfelelőségi nyilatkozat elérhető a www.impakt.com.pl weboldalon a termék fülön.

Maximális sugárzott rádiófrekvenciás teljesítmény: *20.00 dBm NC-0150-WI/NC-0150-WE/NC-0300-WI/NC-0300-WIE/NC-1200-WI/NC-1200-WIE/NC-3000-WI/NC-1800-WI/NC-6500-WI*

Biztonsági szabályok a vezeték nélküli USB hálózati kártya használatához:

1. Az NC-XXXX sorozatú készülékek modelljei nem jelentenek veszélyt a felhasználóra. A port specifikációjának megfelelően biztonságos feszültséggel működnek. Nem szabad őket a megadottaktól eltérő aljzatokhoz csatlakoztatni.
2. A terméket tilos erős elektromágneses térrel rendelkező helyeken, illetve erre jogilag nem rendeltetett helyeken üzemeltetni.
3. A készüléket rendeltetésének és specifikációinak megfelelően használja. Ne engedje, hogy elázzon, porosodjon, megsérüljön, szétszereljék vagy módosítsák. Bármilyen ilyen művelet megváltoztathatja a készülék működési jellemzőit, és a gyártó által nem szándékolt használathoz vezethet.
4. Ne használja a készüléket olyan helyen, ahol gyúlékony anyagok vannak jelen.
5. Védje a készüléket gyermekek és illetéktelen személyek hozzáférésétől.
6. Válassza le a készüléket az áramforrásról, mielőtt megpróbálná áthelyezni vagy bármilyen műszaki műveletet végezne rajta.

RU - РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

1. Подключение устройства к компьютеру

Мы рекомендуем подключать устройство к USB-порту, соответствующему спецификации (2.0 или 3.0). Вы можете сделать это двумя способами:

Вариант 1: *Подключите сетевой адаптер непосредственно к USB-порту вашего компьютера.*

Вариант 2: *Используйте USB-удлинитель, если он входит в комплект поставки изделия.*

2. Загрузка и установка драйверов

Вариант 1: *В зависимости от модели сетевой адаптер после подключения может отображаться как накопитель большой емкости с файлами.*

Вариант 2: *Вставьте CD-диск, входящий в комплект поставки, в ваш CD/DVD/Blu-ray дисковод.*

Вариант 3: *Загрузите драйверы с помощью QR-кода или непосредственно с сайта производителя: www.lanberg.eu/wsparcie.*

Установка драйверов:

1. Запустите файл SetupWIFI.
2. Следуйте инструкциям, отображаемым в процессе установки.

3. Подключение к беспроводной сети

1. Нажмите на иконку беспроводной сети на панели задач (доступ в Интернет).
2. После сканирования доступных сетей выберите вашу Wi-Fi сеть.
3. Подключите устройство к выбранной Wi-Fi сети, введя пароль доступа.

Работа с несколькими сетевыми картами: *Система адаптирована для одновременной работы с двумя сетевыми картами. В случае проблем с подключением убедитесь, что адаптер Lanberg правильно выбран в качестве активного устройства в настройках сети операционной системы. Если в компьютере используется более одной сетевой карты, проверьте в настройках соединения, какая из них в данный момент подключена к вашей сети Wi-Fi.*

4. Устранение неполадок

Если у вас возникли проблемы с процессом установки, загрузкой, подключением адаптера или если адаптер не работает должным образом, пожалуйста, свяжитесь с нами по следующему адресу электронной почты: support@lanberg.pl.

Настоящим IMPAKT S.A. заявляет, что устройство NC-0150-WI/NC-0150-WE/NC-0300-WI/NC-0300-WIE/NC-1200-WI/NC-1200-WIE/NC-3000-WI/NC-1800-WI/NC-6500-WI соответствует основным требованиям и другим применимым положениям Директивы 2014/53/EC (RED). Полная декларация соответствия CE доступна на сайте www.impakt.com.pl на вкладке продукта.

Максимальная излучаемая радиочастотная мощность: *20.00 дБм NC-0150-WI/NC-0150-WE/NC-0300-WI/NC-0300-WIE/NC-1200-WI/NC-1200-WIE/NC-3000-WI/NC-1800-WI/NC-6500-WI*

Правила безопасности при использовании беспроводной сетевой USB-карты:

1. Модели устройств серии NC-XXXX не представляют угрозы для пользователя. Они питаются безопасным напряжением в соответствии со спецификацией порта. Их не следует подключать к розеткам, отличным от указанных.
2. Изделие нельзя эксплуатировать в местах с сильным электромагнитным полем или в местах, по закону не предназначенных для этого.
3. Используйте устройство в соответствии с его назначением и спецификациями. Не допускайте его заливания, запыления, повреждения, разборки или модификации. Любые подобные действия могут изменить рабочие характеристики устройства и привести к использованию, не предусмотренному производителем.
4. Не используйте устройство в местах присутствия легковоспламеняющихся веществ.
5. Защитите устройство от доступа детей или посторонних лиц.
6. Отключите устройство от источника питания, прежде чем пытаться переместить его или выполнить с ним какие-либо технические операции.

GR - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

1. Σύνδεση της συσκευής με τον υπολογιστή

Σας συνιστούμε να συνδέσετε τη συσκευή σε μια θύρα USB που να αντιστοιχεί στις προδιαγραφές (2.0 ή 3.0). Μπορείτε να το κάνετε με δύο τρόπους:

Επιλογή 1: *Συνδέστε τον προσαρμογέα δικτύου απευθείας σε μια θύρα USB του υπολογιστή σας.*

Επιλογή 2: *Χρησιμοποιήστε το καλώδιο επέκτασης USB, εάν περιλαμβάνεται στο σετ του προϊόντος.*

2. Λήψη και εγκατάσταση προγραμμάτων οδήγησης

Επιλογή 1: *Ανάλογα με το μοντέλο, ο προσαρμογέας δικτύου μπορεί να εμφανιστεί ως συσκευή μαζικής αποθήκευσης με αρχεία μετά τη σύνδεση.*

Επιλογή 2: *Τοποθετήστε το CD που παρέχεται στη συσκευασία στη μονάδα δίσκου CD/DVD/Blu-ray.*

Επιλογή 3: *Πραγματοποιήστε λήψη των προγραμμάτων οδήγησης χρησιμοποιώντας τον κωδικό QR ή απευθείας από τον ιστότοπο του κατασκευαστή: www.lanberg.eu/wsparcie.*

Εγκατάσταση προγραμμάτων οδήγησης:

1. Εκτελέστε το αρχείο SetupWIFI.
2. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται κατά τη διαδικασία εγκατάστασης.

3. Σύνδεση σε ασύρματο δίκτυο

1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο του ασύρματου δικτύου στη γραμμή εργασιών (πρόσβαση στο Διαδίκτυο).
2. Μετά τη σάρωση των διαθέσιμων δικτύων, επιλέξτε το δίκτυο Wi-Fi σας.
3. Συνδέστε τη συσκευή στο επιλεγμένο δίκτυο Wi-Fi εισάγοντας τον κωδικό πρόσβασης.

Διαχείριση πολλαπλών καρτών δικτύου: *Το σύστημα είναι προσαρμοσμένο για ταυτόχρονη λειτουργία με δύο κάρτες δικτύου. Σε περίπτωση προβλημάτων συνδεσιμότητας, βεβαιωθείτε ότι ο προσαρμογέας Lanberg έχει επιλεγεί σωστά ως ενεργή συσκευή στις ρυθμίσεις δικτύου του λειτουργικού συστήματος. Εάν ο υπολογιστής χρησιμοποιεί περισσότερες από μία κάρτες δικτύου, ελέγξτε στις ρυθμίσεις σύνδεσης ποια από αυτές είναι συνδεδεμένη αυτήν τη στιγμή στο δίκτυο Wi-Fi.*

4. Σε περίπτωση προβλημάτων

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα με τη διαδικασία εγκατάστασης, τη λήψη, τη σύνδεση του προσαρμογέα ή εάν ο προσαρμογέας δεν λειτουργεί σωστά, επικοινωνήστε μαζί μας στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: support@lanberg.pl.

Δια του παρόντος, η IMPAKT S.A. δηλώνει ότι η συσκευή NC-0150-WI/NC-0150-WE/NC-0300-WI/NC-0300-WIE/NC-1200-WI/NC-1200-WIE/NC-3000-WI/NC-1800-WI/NC-6500-WI συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ (RED). Η πλήρης δήλωση συμμόρφωσης CE διατίθεται στη διεύθυνση www.impakt.com.pl στην καρτέλα του προϊόντος.

Μέγιστη εκπεμπόμενη ισχύς ραδιοσυχνοτήτων: *20.00 dBm NC-0150-WI/NC-0150-WE/NC-0300-WI/NC-0300-WIE/NC-1200-WI/NC-1200-WIE/NC-3000-WI/NC-1800-WI/NC-6500-WI*

Κανόνες ασφαλείας για τη χρήση της ασύρματης κάρτας δικτύου USB:

1. Τα μοντέλα των συσκευών της σειράς NC-XXXX δεν αποτελούν απειλή για τον χρήστη. Τροφοδοτούνται από ασφαλή τάση, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της θύρας. Δεν πρέπει να συνδέονται σε πρίζες διαφορετικές από αυτές που υποδεικνύονται.
2. Το προϊόν δεν πρέπει να λειτουργεί σε μέρη με ισχυρό ηλεκτρομαγνητικό πεδίο ή σε μέρη που δεν προορίζονται νομικά για αυτό.
3. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή σύμφωνα με τον σκοπό και τις προδιαγραφές της. Μην επιτρέπετε να πλημμυρίσει, να σκονιστεί, να υποστεί ζημιά, να αποσυναρμολογηθεί ή να τροποποιηθεί. Οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια μπορεί να αλλάξει τα χαρακτηριστικά λειτουργίας της συσκευής και να οδηγήσει σε χρήση που δεν προβλέπεται από τον κατασκευαστή.
4. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μέρη όπου υπάρχουν εύφλεκτες ουσίες.
5. Προστατέψτε τη συσκευή από την πρόσβαση παιδιών ή μη εξουσιοδοτημένων ατόμων.
6. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πηγή ρεύματος προτού επιχειρήσετε να τη μετακινήσετε ή να εκτελέσετε οποιεσδήποτε τεχνικές εργασίες σε αυτήν.